




高性能無線LAN



(旧型)無線LAN

1号館・2号館

1階




校舎の出入口が施錠された後は、時間外出口から外に出てください。時間外出口のサムターンを回すとドアがあきます。その後、ドアは自動的に施錠されます。▲印が時間外出口です。


2階



3 階




4 階




1号館・2号館


5階



6階




7 階



地階


1号館



3号館

1階


● 消火器 ◎ 消火栓 ★ 避難タラップ ▲ 時間外出口 (電子錠)



▲印が時間外出口です。


2階

● 消火器 ◎ 消火栓 ★ 避難タラップ




3階

● 消火器 ◎ 消火栓 ★ 避難タラップ



4 階

● 消火器 ◎ 消火栓 ★ 避難タラップ




5 階

● 消火器 ◎ 消火栓 ★ 避難タラップ



6 階


● 消火器 ◎ 消火栓 ★ 避難タラップ




4号館

● 消火器 ◎ 消火栓 ★ 避難タラップ


1階




2階



3階



4階




5号館

1階




2階




5 号館

3 階




4 階




5 階



6 階



7 階





専門学校棟

● 消火器 ○ 消火栓 ★ 避難タラップ

キリスト教センター


1 階



2 階




3 階




学生・同窓会館

● 消火器 ☒ 火災報知器 ★ 避難はしご


1 階



2 階



第一体育館



第二体育館

