

【1】初期不良の確認（受け取った日に行ってください。）

（1）受取り時の確認（開封前）

- 1) 箱を受け取ったとき、箱が潰れていないか、凹みなどがないか確認。

✓ もし凹みなどがあった場合は、開封せずに写真を撮ります。

- 2) ②到着した商品が注文と異なっていないか確認。

✓ もし違う場合は、開封・開梱しないでください。

*いずれの場合も、すぐに（または翌日）下記に連絡をお願いします。

●大学ICTセンター 053-439-3263（必ず、届いて7日以内に）

（2）開封後の確認


- 1) 問題がなければ、箱を開けて注文したものが入っているか確認。

- 2) 次に、初期不良がないか、電源を入れ確認していきます。

2. 初期不良の確認（電源関連）

1. ACアダプターのプラグを「電源コネクタ」に接続し、充電を始めます。

次の図の①→②→③の順で行ってください。




2. 電源コネクタの横にある LED が白く点灯したことを確認します。



電源コネクタ横のLED ライトが点灯しない場合は初期不良の可能性
があります。その際は、ICTセンターに、メールが電話をします。

3. ディスプレイを開け、電源スイッチを押します。
Power LED が白く点灯したことを確認します。



*延長保証（保険）について

「dynabook アカデミックサポート保険（4年）」は、dynabook(株)で登録していただきますので、手続きは不要です。

【重要】PCが梱包されていた箱に、同梱書類をすべて入れ、保管しておいてください。

>>続けて、(2)「[Windowsの初期設定](#)」に進みます。

<https://blg.seirei.ac.jp/densan/files/setjitakud2.pdf>